







Installation neue Frontabdeckung | Installation of new front cover |
Installation d'un nouveau cache frontal | Installazione del nuovo coperchio
anteriore | Installatie van nieuwe voorklep | Instalace nového předního
krytu | Montáž nového predného krytu | Új elülső burkolat beszerelése |
Instalacja nowej pokrywy przedniej | Instalación de una nueva cubierta
frontal



Drücken Sie den Kunststoffknopf (1) auf den Hebel (2) | Press the plastic knob (1) onto the lever (2) | Appuyez le bouton en plastique (1) sur le levier (2) | Premere il pomello in plastica (1) sulla leva (2) | Druk de plastic knop (1) op de hendel (2) | Stiskněte plastový knoflík (1) na páčce. | Zatlačte plastový gombík (1) na páku (2) | Nyomja a műanyag gombot (1) a karra. (2) | Wciśnij plastikowe pokrętko (1) na dźwignię (2) | Presione el pomo de plástico (1) sobre la palanca (2)



GÜDE

GÜDE GmbH & Co. KG | Birkichstrasse 6 | 74549 Wolpertshausen
Tel.: +49-(0)7904/700-0 | eMail: info@guede.com | www.guede.com