

DE	Originalbetriebsanleitung	Schweißwagen
EN	Translation of the original instructions	Welding carriage
FR	Traduction du mode d'emploi d'origine	Chariot de soudage
IT	Traduzione del Manuale d'Uso originale	Trasporto di saldatura
NL	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	Lassen vervoer
CZ	Překlad originálního návodu k provozu	Svařovací vozík
SK	Překlad originálneho návodu na prevádzku	Zváracie vozík
HU	Az eredeti használati utasítás fordítása	Hegesztő kocsi
PL	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	Wózek spawalniczy
ES	Traducción del manual de instrucciones original	Carro de soldadura








GSW 200







20038

GÜDE GmbH & Co. KG
 Birkichstrasse 6
 74549 Wolpertshausen
 Deutschland



DE Montage	PL Montaż	
GB Assembly	ES Carro de soldadura	
FR Montage		
IT Montaggio		
NL Montage		
CZ Montáž		
SK Montáž		
HU Szerelés		





GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland
Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

