



## Akku Heckenschere HS 18-201-05

EAN: 4015671822086

**Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):**  
 73069 73379 75009 75010 75011 77669 77670

**Beschreibung:**

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der 18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten.  
 Ausstattung: •Zweihand-Sicherheitsschalter •gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit  
 Diamantschliff •Messer-Schnellstopp •180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort •hochwertiges  
 Metallgetriebe •Aluminium Messerabdeckung •Stoßschutz •Handschutz •Softgriff •Schwertschutz für sichere Lagerung  
 Lieferumfang: Heckenschere, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A Optionales Zubehör: •#58555 Akkupack  
 AP 18-20 •#58556 Akkupack AP 18-30 •#58557 Akkupack AP 18-40 •#58539 Ladegerät LG 18-05 I (passend ab Ser.Nr.:  
 71101) •#58546 Ladegerät LG 18-05 (passend bis Ser.Nr.: 71100) •#58548 Ladegerät LG 18-23 •#58547 Ladegerät LG  
 18-30 •#58549 Ladegerät LG 2-18-30

### Ersatzteilliste zu: 58596 / FSL58596-02

VMg = verbaute Menge  
 RG = Rabattgruppe

### Zeichnung zu: 58596 / FSL58596-02

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt	
	1	58596-01001	Mikroschalter	2	1	4,16	4,95
	2	58596-01002	Feder Schalter	2	1	0,69	0,82
	3	58555	Akkupack AP 18-20	1	2	33,57	39,95
	5	58596-01005	Handschutz	1	1	3,61	4,30
	6	58596-01006	Halter Griff rechts	1	1	1,39	1,65
	7	58596-01007	Halter Griff links	1	1	1,39	1,65
	8	58596-01008	Abdeckung Griff	1	1	2,03	2,42
	9	58596-01009	Feder Griff	2	1	0,69	0,82
	10	58596-01010	Basis Griff	1	1	5,08	6,05
ohne Abb.		58539	Ladegerät LG 18-05 I	1	1	9,20	10,95
ohne Abb.		58540	Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020	0	2	50,38	59,95
ohne Abb.		58547	Ladegerät LG 18-30	0	1	25,17	29,95
ohne Abb.		58556	Akkupack AP 18-30	0	2	47,02	55,95
ohne Abb.		58557	Akkupack AP 18-40	0	2	58,78	69,95

