

Auffahrampen

⚠ Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und Unfälle oder Schäden zu vermeiden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen.

1. Vor der Nutzung

- Kontrollieren Sie die Auffahrrampe vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden, Risse, Verformungen oder Rost.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Rampen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Wasser, Öl oder anderen rutschigen Substanzen ist.

2. Zulässige Verwendung

- Verwenden Sie die Auffahrrampe ausschließlich zum Auffahren und Positionieren von Fahrzeugen im Werkstatt- oder Garagenbereich.
- Maximales Auffahrgewicht pro Rampenpaar: 2 Tonnen.
- Die Auffahrfläche ist GS-zertifiziert für Reifenbreiten bis 225 mm. Breitere Reifen bis 245 mm sind bei mittlerer Positionierung bedingt nutzbar.
- Die Rampe darf nur entsprechend ihres

vorgesehenen Einsatzzwecks verwendet werden.


3. Sichere Anwendung

- Platzieren Sie die Rampe auf einem stabilen, ebenen und rutschfesten Untergrund.
- Verwenden Sie niemals zwei Rampen nur auf einer Fahrzeugseite.
- Fahren Sie das Fahrzeug langsam, gleichmäßig und kontrolliert auf die Rampe. Vermeiden Sie abrupte Beschleunigungs- oder Bremsmanöver.
- Achten Sie auf eine mittige Positionierung der Reifen auf der Auffahrfläche.
- Ziehen Sie nach Erreichen der Endposition die Handbremse an und legen Sie einen Gang ein (bei Automatik: „P“).

4. Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen während der Nutzung fern.
- Tragen Sie geeignete Sicherheitsschuhe und achten Sie auf einen sicheren Stand.
- Verwenden Sie die Auffahrrampe niemals zweckentfremdet oder über die angegebenen Belastungsgrenzen hinaus.

⚠ **ACHTUNG:** Unsachgemäße Nutzung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder Unfällen führen.



Access ramps

⚠ Please read these safety instructions carefully to ensure safe use and to prevent accidents or damage. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use or failure to follow these instructions.

1. Before use

- Check the ramp for visible damage, cracks, deformation or rust before each use.
- Do not use damaged or modified ramps.
- Ensure that the surface is clean and free from water, oil or other slippery substances.

2. Intended use

- Use the ramp exclusively for driving onto and positioning vehicles in workshop or garage areas.
- Maximum load per pair of ramps: 2 tonnes.
- The ramp surface is GS-certified for tyre widths up to 225 mm. Wider tyres up to 245 mm may be used subject to certain conditions when positioned centrally.
- The ramp must only be used in accordance with its intended purpose.

3. Safe use

- Place the ramp on a stable, level and non-slip surface.
- Never use two ramps on just one side of the vehicle.
- Drive the vehicle onto the ramp slowly, smoothly and in a controlled manner. Avoid sudden acceleration or braking manoeuvres.
- Ensure that the tyres are centred on the ramp surface.
- Once the vehicle has reached its final position, apply the handbrake and engage a gear (for automatic transmission: 'P').

4. Additional safety instructions

- Keep children and unauthorised persons away during use.
 - Wear suitable safety footwear and ensure you have a secure footing.
 - Never use the ramp for purposes other than those intended or beyond the specified load limits.
- ⚠ **WARNING:** Improper use may result in property damage, serious injury or accidents.