



Antihebertventil / Heberschutzventil

Bei Anlagen, bei denen der maximale Tankfüllstand oberhalb des tiefsten Punkts der Saugleitung liegt, besteht die Gefahr, dass bei einer Undichtigkeit der Saugleitung der Tankinhalt unbeabsichtigt durch diese Leckagestelle auslaufen kann (aushebern).

Durch den Einbau von einem Antihebertventil in die Saugleitung kann in den dem Ventil nachgeschalteten Anlagenteilen das unbeabsichtigte Aushebern von Flüssigkeit verhindert werden. Das Ventil wird oberhalb des maximalen Flüssigkeitsstandes eingebaut.