

Insektenvernichter VT 6





Wir bedanken uns für den Kauf eines Insektenvernichter VT 6 und das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen in unser Sortiment.

!!! Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen !!!

A.V. 2 Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!

Gerät

Insektenvernichter VT 6

Dieser Insektenvernichter nutzt das für den Menschen unsichtbare ultraviolette Licht, zur Insekten Anlockung. Sobald die Lampe mit Strom versorgt wird, werden Mücken am Gitter mit Hilfe eines Elektroschocks getötet. Keine chemischen Mittel, keine üblen Gerüche, kein Treibgas, kein Rauch!

Einsetzbar in Innenräumen. Wohnhäusern. Fabriken. Lebensmittelläden, Restaurants, Ställe, usw.

Spannung	230 V ~ 50/60 Hz
Maße (L x B x H)	ca. 11 x 11 x 27 cm
Gewicht	ca. 1 kg
Leistungsaufnahme	Ca 25 W

Sicherheitshinweise

Sollte einer der Drähte einen anderen berühren, dann ziehen Sie umgehend den Netzstecker und biegen Sie die Drähte auseinander (Entladen nicht vergessen).

Fassen Sie die Lampe bitte nicht an, wenn Sie barfüssig sind. Setzen Sie die Lampe niemals Regen aus.

Bei schlechtem Wetter nicht draußen lassen.

Sollte die Lampe nass werden, dann lassen Sie diese bitte zuerst trocknen, bevor Sie die Lampe wieder einsetzen. Halten Sie die Lampe von Kindern fern.

Stellen Sie die Lampe nicht in Nähe von Heizgeräten,

Feuerstellen und Staubquellen auf.

Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Hersteller empfohlen wurde., anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden. Verändern Sie den Standort des Gerätes nicht, solange dies in Betrieb ist.

Montieren oder demontieren Sie das Gerät nur bei entladenen Gitter und gezogenen Netzstecker.

Sollte ein Verlängerungskabel benötigt werden, so verlegen Sie dies so, dass keine Gefährdung durch das Kabel entsteht. Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel für die entsprechende Stromstärke geeignet ist, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen. Berühren Sie niemals das Gerät oder den Netzstecker mit

Bewahren Sie das Gerät nach der Nutzung an einem trockenen Platz auf.

Das Gerät nie am Netzkabel tragen. Knicken Sie das Netzkabel nicht.

nassen oder feuchten Händen .

Umwickeln Sie das Gerät niemals mit dem Netzkabel.

Achtung, Verletzungsgefahr!

Entladen Sie das Gitter vor jedem Lampenwechsel oder sonstigen Arbeiten an dem Gerät, indem Sie mit einem VDE isolierten und für elektrische Ströme ausgelegten Schraubenzieher mit isoliertem Griff das Gitter mit der Spitze berühren, damit sich die Kondensatoren entladen können.

Anwendung

Stellen Sie das Gerät am Besten in 1,80 m Höhe auf. Es kann ohne Probleme im Dauereinsatz betrieben werden.

Wartung & Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker.

Sollten Insektenreste auf dem Gitter sein, dann entladen Sie zuerst das Gitter mit einem Schraubenzieher mit isoliertem Griff (siehe Sicherheitshinweise) und reinigen Sie das Gitter mit einer Bürste.

Niemals metallene Gegenstände verwenden!

Röhrenwechsel:

Ziehen Sie den Netzstecker.

Entladen Sie das Gitter, indem Sie einen Schraubenzieher mit isoliertem Griff quer über das Gitter legen.

Schrauben Sie den unteren Boden heraus.

Tauschen Sie die Röhre aus.

Gewährleistung

Gewährleistungsansprüche laut beiliegender Gewährleistungskarte



(◘E) EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, Just In Time GmbH Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte: insektenvernichter VT 6

Artikel-Nr.: 73406

Datum/Herstellerunterschrift: 24.03.2009 Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold, Geschäftsführer

Einschlägige EG-Richtlinien: EMV 89/336/EEC

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 50081-1: 1994 EN 50082-1: 1997 EN 55015 FN 61547 EN 61000-3-2 /~3

Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Piktogrammen die auf dem Gerät bzw. der Verpackung aufgebracht sind.

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die Just in Time GmbH, Ihren lokalen Händler,

Wertstoffverwerter oder Wertstoffhof.

Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall über den normalen Hausmüll entsorgen.