



Akku Heckenschere HS 18-0

EAN: 4015671791900

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
69357 72484 75011 77668 78270 83062

Beschreibung:

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.
 Ausstattung: •Zweihand-Sicherheitsschalter •gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit
 Diamantschliff •Messer-Schnellstopp •180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort •hochwertiges
 Metallgetriebe •Aluminium Messerabdeckung •Stoßschutz •Handschutz •Softgriff •Schwertschutz für sichere Lagerung
 Lieferumfang: Heckenschere, ohne Akku und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
 sind separat erhältlich) Optionales Zubehör: •#58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020 •#58555 Akkupack
 AP 18-20 •#58556 Akkupack AP 18-30 •#58557 Akkupack AP 18-40 •#58539 Ladegerät LG 18-05 I •#58548 Ladegerät LG
 18-23 •#58547 Ladegerät LG 18-30 •#58549 Ladegerät LG 2-18-30

Ersatzteilliste zu: 58597 / FSL58597-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 58597 / FSL58597-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	58596-01001	Mikroschalter	2	1	4,16	4,95
2	58596-01002	Feder Schalter	2	1	0,69	0,82
5	58596-01005	Handschutz	1	1	3,61	4,30
6	58596-01006	Halter Griff rechts	1	1	1,39	1,65
7	58596-01007	Halter Griff links	1	1	1,39	1,65
8	58596-01008	Abdeckung Griff	1	1	2,03	2,42
9	58596-01009	Feder Griff	2	1	0,69	0,82
10	58596-01010	Basis Griff	1	1	5,08	6,05
ohne Abb.	58540	Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020	0	2	50,38	59,95
ohne Abb.	58547	Ladegerät LG 18-30	0	1	25,17	29,95
ohne Abb.	58555	Akkupack AP 18-20	0	2	33,57	39,95
ohne Abb.	58556	Akkupack AP 18-30	0	2	47,02	55,95
ohne Abb.	58557	Akkupack AP 18-40	0	2	58,78	69,95

